

Bedienungs- und Instandhaltungsanleitung

Manuell betätigte und automatische PC-Pendeltüren

ML0051D-ML0052D / AL0051D-AL0052D

Instandhaltung

Durch die Wahl der Werkstoffe sind diese Türen derart konzipiert, dass lediglich ein minimaler Instandhaltungsaufwand erforderlich ist. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass einige Teile eine Instandhaltung erfordern können. Beispielsweise:

Justierung

1. Die Türblätter können aus der Zentrierung gebracht werden und sind somit nicht in Ruhestellung.
2. Bei 1-flügeligen Türen sollte das Türblatt so justiert werden, dass es in Ruhestellung senkrecht zum Rahmen der gegenüberliegenden Scharnierseite steht.
3. Bei 2-flügeligen Türen sollten die Türblätter so justiert sein, dass sie sich auf gleicher Ebene befinden. Für das Justieren der Scharniere lösen Sie die Schrauben unten an den 2 Winkeln um die Polykarbonatplatte, wo die Winkel am Schwingklotz sitzen. Lösen Sie zuerst die 2 Schrauben an der Seite, wo die Tür von der Mitte gezwungen wird.

Ziehen Sie danach die Schrauben an der gegenüberliegenden Seite fest, so dass das Türblatt in Richtung der Mittelposition gezwungen wird.

Schmierung

Die Scharniere sind aus Aluminium und Kunststoff, und eine Schmierung ist nicht erforderlich

Automatische Türen

1. Die Motorhalterung mit Motor, Getrieberad und Montageteilen ist regelmäßig zu überprüfen und falls erforderlich festzuziehen.
2. Den Endanschlag regelmäßig auf Abnutzung überprüfen, falls erforderlich auswechseln.

Die DAN-doors Montage-/Kundendienstabteilung ist gern behilflich.
Tel.: +4540909967. Ein Service- und Wartungsvertrag kann mit DAN-doors abgeschlossen werden.

Reinigung

Das Torblatt kann mit Wasser und Seife gewaschen werden.
BITTE BEACHTEN: Lösemittelhaltige

Reiniger sollten NIEMALS benutzt werden.