

Bedienungs- und Instandhaltungsanleitung

Manuell betätigte und automatische PVC-Pendeltüren

MP0071-MP0072 / AP0071-AP0072

Instandhaltung

Durch die Wahl der Werkstoffe sind diese Türen derart konzipiert, dass lediglich ein minimaler Instandhaltungsaufwand erforderlich ist. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass einige Teile eine Instandhaltung erfordern können. Beispielsweise:

1. Das PVC wird sich nach einiger Zeit ausdehnen und sollte dann mit einem scharfen Messer passend abgeschnitten werden.
2. Die Schrauben und Muttern der Laufräder sind regelmäßig zu überprüfen und falls erforderlich festzuziehen.
3. Die Torsionsfedern regelmäßig demontieren und schmieren.

Automatik

4. Die Motorhalterung mit Motor, Getrieberad und Montageteilen ist regelmäßig zu überprüfen und falls erforderlich festzuziehen.
5. Den Endanschlag regelmäßig auf Abnutzung überprüfen, falls erforderlich auswechseln.

Justierung

1. Eine Justierung kann gemäß den Zeichnungen des jeweiligen Türtyps erfolgen.
2. Die DAN-doors Montage-/Kundendienstabteilung ist hierbei gern behilflich. Tel.: +4540909967.
3. Ein Service- und Wartungsvertrag kann mit DAN-doors abgeschlossen werden.

Reinigung

Die unten genannten Reinigungsmitteltypen müssen den Anforderungen des Dänischen Technologischen Instituts (Teknologisk Institut) entsprechen.

In der Lebensmittelindustrie kann die Anforderung vorliegen, dass angewandte Reinigungsmittel von der dänischen Veterinär- und Lebensmittelverwaltung zugelassen sein müssen.

Eine solche Zulassung muss mit Hinweis auf eine Journalnummer aus dem Etikett ersichtlich sein. Datenblätter/Bedienungshinweise des Herstellers sind stets vor Beginn der Arbeiten zu lesen.

Reinigungsverfahren

Mit Universalreinigungsmittel oder basischem Reinigungsmittel reinigen. Gründlich mit Wasser waschen.

Nicht beständig gegenüber

Starke Säuren und Lösungsmittel.