

Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISKE BRANDSKYDEDØRE

MS0651B- MS0652B

AS0651B- MS0652B

Drift og vedligeholdelse:

Dørene er i princippet vedligeholdelsesfri. Der skal dog gøres opmærksom på, at visse beslåringsdele kan kræve vedligeholdelse. Her skal nævnes:

1. Køreskinnen skal holdes ren for snavs og urenheder.
2. Kørehjulenes bolte og møtrikker efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt.
3. Bundstyrsskinnen og bundstyr efterses med jævne mellemrum for slidtage og korrekt indgreb.
4. Tør med jævne intervaller rustfri udvendigt bøjlegreb og indvendigt skålegreb af hensyn til eventuelle ydre påvirkninger. Dette gøres med en let syrefri olieklud. Skruer bør efterspændes.
5. Tætningslisterne efterses med jævne intervaller og udskiftes, såfremt de har skader, så døren fortsat er tæt.
6. Efterse jævnligt varmetråde i frostrumsdørene om de stadig afgiver varme så tætningslisterne ikke fryser fast.
7. Efterse monteringsbeslaget i bagkanten af køreskinnen. Tjek at den ikke har rystet sig løs.
8. Kontravægte, wire samt wirehjul efterses og smøres. Kontravægtssystemet afprøves, om det fungerer. Støddæmper afprøves, om den dæmper ved lukning af døren.
9. Efterse at falsene på karm og dør frit kan gå i indgreb uden at skrabe på hinanden.
10. Ved meget store døre er der udover kontravægten en mindre kontravægt i bagkanten, som skal sikre, at hovedkontravægten ikke lukker med for stor hastighed. Dette forhindrer en wirebremse, som sidder i den lille kontravægt kasse.

Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISKE BRANDSKYDEDØRE

MS0651B- MS0652B

AS0651B- MS0652B

Automatiske døre:

1. Tandstangen efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt (**Bemærk: Tandstangen må ikke smøres**).
2. Efterse med jævne intervaller at modholdsrullerne holder tandstangen i indgreb på motortandhjulet. Justeres og strammes om nødvendigt.
3. Motorkonsol med motor, tandhjul og bspændingsdele efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt.
4. Endestop efterses med jævne intervaller for slidtage og udskiftes om nødvendigt.

Justering:

1. Justering kan udføres jævnfør tegningerne for den enkelte dørtype.
2. DAN-doors montage-/serviceafdeling kan kontaktes på Tlf. 40909967.
3. Der kan laves en service- og vedligeholdelsesaftale med DAN-doors.

Rengøring:

De typer rengøringsmidler, der i det følgende henvises til, skal opfylde de krav som Teknologisk Institut har udarbejdet. Der kan indenfor fødevarerindustrien være krav om, at de anvendte rengøringsmidler skal være godkendt af veterinærdirektoratet. Denne godkendelse vil fremgå af etiketten med henvisning til et journal nummer. Datablad/leverandørbrugsanvisning bør altid læses inden arbejdet påbegyndes.

Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISKE BRANDSKYDEDØRE

MS0651B- MS0652B

AS0651B- MS0652B

Plastisolbehandlede døre:

Egenskaber:	Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en jævn overflade, og er derfor let at holde ren.
Rengøringsmetoder:	Afvaskning med universal- eller grundrengøringsmidler. Kalkbelægninger kan fjernes med kalkfjerner. Skyl grundigt af med vand.
Tåler ikke:	Stærke syrer og opløsningsmidler.

Rustfri ståldøre:

Egenskaber:	Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en glat overflade, og er let at holde ren.
Rengøringsmetoder:	Afvaskning med universal- eller grundrengøringsmidler. Kalkbelægninger kan fjernes med kalkfjerner. Indgides med hvid (blå) håndskurenylon. Skyl grundigt af med vand.
Tåler ikke:	Længere tids påvirkning af saltlage, klorbrinter, klorider, svovlsyre eller saltsyre. Se i øvrigt i bestandighedstabeller for stålqualität AISI 304.