

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISKE POLYCARBONAT SVINGDØRE
ML0051- ML0052. AL0051- AL0052

Drift og vedligeholdelse:

Dørene er i princippet vedligeholdelsesfri. Der skal dog gøres opmærksom på, at visse beslagningsdele kan kræve vedligeholdelse. Her skal nævnes:

Justering:

1. Dørblade kan komme ud af centrering, så disse ikke står korrekt i hvilestillingen.
2. For 1-fløjede døre justeres dørbladet så det står vinkelret på karmen modsat hængselsiden i hvilestillingen.
3. For 2-fløjede døre justeres dørbladene, så de står plant ud for hinanden. Hængslerne justeres ved at løsne skruerne på foden af de 2 vinkler som spænder om polycarbonatpladen, der hvor vinklerne sidder på svingklodsen, først løsner man de 2 skruer på den side, hvor døren er tvinges væk fra midten. Derefter spændes skruerne på den modsatte side, så dørbladet tvinges mod midterstilling.

Smøring:

Hængslerne er udført i aluminium med plastdele, som gør at de er smørefri.

Automatiske døre:

1. Motorkonsol med motor, tandhjul og bespændingsdele efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt.
2. Endestop efterses med jævne intervaller for slidtage og udskiftes om nødvendigt.
 - DAN-doors montage/-serviceafdeling kan rekvireres Tel. 87938722.
 - Der kan laves en service- og vedligeholdelsesaftale med DAN-doors.

Rengøring:

Dørbladene må afvaskes i vand med en sæbeopløsning.

BEMÆRK rengøringsmidler indeholdende opløsningsmidler må **ALDRIG** anvendes.