

# Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISKE SKYDEDØRE

MS0501- MS0502

MS0601- MS0602

AS0501- AS0502

AS0601- AS0602

MS1001- MS1002

MS1501- MS1502

AS1001- AS1002

AS1501- AS1502

## Drift og vedligeholdelse:

Dørene er i princippet vedligeholdelsesfri. Der skal dog gøres opmærksom på, at visse beslåningsdele kan kræve vedligeholdelse. Her skal nævnes:

1. Køreskinnen skal holdes ren for snavs og urenheder, og nedfaldet bør regelmæssigt indfedtes meget let.
2. Efterse kørehjulenes bolte og møtrikker med jævne intervaller og stram om nødvendigt.
3. Efterse med jævne intervaller bundstyrsskinnen og bundstyr for slidtage, og for korrekt "indgreb".
4. Efterse med jævne intervaller udvendigt- og indvendigt håndtag og tør over med en let syrefri olieklud. Skruer bør eventuelt efterspændes. Håndtaget kræver normalt ingen smøring.
5. Efterse og udskift med jævne intervaller tætningslisterne, såfremt de har skader, så døren fortsat er tæt.
6. Efterse jævnligt varmetråde i frostrumsdørene. Tjek om de afgiver varme, så tætningslisterne ikke fryser fast.
7. Efterse monteringsbeslaget i bagkanten af køreskinnen. Tjek at den ikke har rystet sig løs.

# Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISKE SKYDEDØRE

MS0501- MS0502

MS0601- MS0602

AS0501- AS0502

AS0601- AS0602

MS1001- MS1002

MS1501- MS1502

AS1001- AS1002

AS1501- AS1502

## Automatiske døre:

### Tandstang:

1. Tandstangen efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt (**Bemærk: Tandstangen må ikke smøres**).
2. Efterse motorkonsol med motor, tandhjul og bspændingsdele med jævne intervaller og stram om nødvendigt.
3. Efterses med jævne intervaller endestop for slidtage og udskift om nødvendigt.

### Tandrem:

1. Tandremmen efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt (**Bemærk: Tandremmen må ikke smøres**).
2. Efterse motorkonsol med motor, tandhjul og bspændingsdele med jævne intervaller og stram om nødvendigt.

### Justering:

1. Justering udføres jævnfør tegningerne for den enkelte dørtype.
2. DAN-doors montage-/serviceafdeling kan kontaktes på tlf. 40909967.
3. Der kan laves en service- og vedligeholdelsesaftale med DAN-doors.

# Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISKE SKYDEDØRE

MS0501- MS0502

MS0601- MS0602

AS0501- AS0502

AS0601- AS0602

MS1001- MS1002

MS1501- MS1502

AS1001- AS1002

AS1501- AS1502

## Rengøring:

De typer rengøringsmidler, der i det følgende henvises til, skal opfylde de krav, som Teknologisk Institut har udarbejdet. Der kan indenfor fødevarerindustrien være krav om, at de anvendte rengøringsmidler skal være godkendt af veterinærdirektoratet. Denne godkendelse vil fremgå af etiketten med henvisning til et journalnummer. Leverandørens datablad/brugsanvisning bør altid læses inden arbejdet påbegyndes.

## Plastisolbehandlet døre:

- Egenskaber:** Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en jævn overflade og er derfor let at holde ren.
- Rengøringsmetoder:** Afvaskning med universal- eller grundrengøringsmidler. Kalkbelægninger kan fjernes med kalkfjerner. Skyl grundigt af med vand.
- Tåler ikke:** Stærke syrer og opløsningsmidler.

## Rustfri ståldøre:

- Egenskaber:** Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en glat overflade, og er let at holde ren.
- Rengøringsmetoder:** Afvaskning med universal- eller grundrengøringsmidler. Kalkbelægninger kan fjernes med kalkfjerner. Indgnides med hvid (blå) håndskurenylon. Skyl grundigt af med vand.
- Tåler ikke:** Længere tids påvirkning af saltlage, klorbrinte, klorider, svovlsyre eller saltsyre. Se i øvrigt i bestandighedstabeller for stål kvalitet AISI 304.