

Bedienungs- und Instandhaltungsanleitung

Manuell betätigte und automatische Pendeltüren

MI0401 / MI0402-AI0401 / AI0402

Instandhaltung

Durch die Wahl der Werkstoffe sind diese Türen derart konzipiert, dass lediglich ein minimaler Instandhaltungsaufwand erforderlich ist. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass einige Teile eine Instandhaltung erfordern können. Beispielsweise:

1. Scharniere aus Aluminium sind regelmäßig zu überprüfen und mit Blick auf irgendwelche äußerlichen Einwirkungen abzuwischen. Dies muss mittels eines feuchten, mit Seifenwasser getränkten Tuchs erfolgen. Außerdem könnte ein Festziehen der Scharniere erforderlich sein. Die Scharniere sind aus Nonfric, und eine Schmierung ist nicht erforderlich.
2. Dichtungen regelmäßig überprüfen und falls beschädigt erneuern, damit die Tür weiterhin dicht bleibt.

Automatische Türen

1. Die Motorhalterung mit Motor, Getriebegrad und Montageteilen ist regelmäßig zu überprüfen und falls erforderlich festzuziehen.

2. Den Endanschlag regelmäßig auf Abnutzung überprüfen, falls erforderlich auswechseln.

Justierung

1. Eine Justierung kann gemäß den Zeichnungen des jeweiligen Türtyps erfolgen.
2. Die DAN-doors Montage-/Kundendienstabteilung ist hierbei gern behilflich. Tel.: +4540909967.
3. Ein Service- und Wartungsvertrag kann mit DAN-doors abgeschlossen werden.

Reinigung

Die unten genannten Reinigungsmitteltypen müssen den Anforderungen des Dänischen Technologischen Instituts (Teknologisk Institut) entsprechen.

In der Lebensmittelindustrie kann die Anforderung vorliegen, dass angewandte Reinigungsmittel von der dänischen Veterinär- und Lebensmittelverwaltung zugelassen sein müssen.

Eine solche Zulassung muss mit Hinweis auf eine Journalnummer aus dem Eti-

kett ersichtlich sein. Datenblätter/Benutzungshinweise des Herstellers sind stets vor Beginn der Arbeiten zu lesen.

Plastisolbeschichtete Türen Eigenschaften

Beständig gegenüber Wasser, schwachen Säuren und Alkalien. Mit zweckentsprechender Oberfläche und daher reinigungsfreundlich.

Reinigungsverfahren

Mit Universalreinigungsmittel oder basischem Reinigungsmittel reinigen. Kalkablagerungen können mittels Kalkentferner beseitigt werden. Gründlich mit Wasser waschen.

Nicht beständig gegenüber

Starke Säuren und Lösungsmittel.

Edelstahltüren

Eigenschaften

Beständig gegenüber Wasser, schwachen Säuren und Alkalien. Mit glatter Oberfläche und daher reinigungsfreundlich.

Reinigungsverfahren

Mit Universalreinigungsmittel oder basischem Reinigungsmittel waschen.

Bedienungs- und Instandhaltungsanleitung

Manuell betätigte und automatische Pendeltüren

MI0401 / MI0402-AI0401 / AI0402

Kalkablagerungen können mittels Kalkentferner beseitigt werden. Mittels weißem (blauem) Hand-Scheuernylon-Pad einreiben. Gründlich mit Wasser waschen.

Langzeit-Einwirkung von Salzwasser, Chlorwasserstoff, Chloriden, Schwefelsäure oder

Nicht beständig gegenüber

Salzsäure. Wir verweisen außerdem auf die Resistenztabellen der Stahlqualität AISI 304.