

# Drift- og vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE / AUTOMATISKE PVC-SVINGDØRE  
MP0071 – MP0072. AP0071 – AP0072.

## Drift og vedligeholdelse:

Der er ved udformning samt materialevalg specielt tilgodeset kravet om et mini-mum af vedligeholdelse. Dog bør følgende forskrift følges:

1. PVC'en strækker sig efter nogen tid og bør derefter opkortes med en skarp kniv.
2. Skruer og møtrikker efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt.
3. Torsionsfjederen demonteres og smøres med jævne intervaller

## Automatiske:

4. Motorkonsol med motor, tandhjul og bespændingsdele efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt.
5. Endestop efterses med jævne intervaller for slidtage og udskiftes om nødvendigt.

## Justering:

1. Justering kan udføres jævnfør tegning for den enkelte dørtype
2. DAN-doors montage/serviceafdeling kan rekvireres Tel. 87938722
3. Der kan laves en service- og vedligeholdelsesaftale med DAN-doors.

# Drift- og vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE / AUTOMATISKE PVC-SVINGDØRE  
MP0071 – MP0072. AP0071 – AP0072.

## Rengøring:

De typer rengøringsmidler, der i det følgende henvises til, skal opfylde de krav, som Teknologisk Institut har udarbejdet.

Der kan indenfor fødevarerindustrien være krav om, at de anvendte rengøringsmidler skal være godkendt af veterinærdirektoratet. Denne godkendelse vil fremgå af etiketten med henvisning til et journal nr.

Datablad/leverandørbrugsanvisning bør altid læses inden arbejdet påbegyndes.

Rengøringsmetoder: Afvaskning med universelle- eller grundrengørings-midler.  
Skyl grundigt af med vand.

Tåler ikke: Stærke syrer og opløsningsmidler.