

Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISKE SKYDEDØRE

MV060- AV060

MV100- AV100

MV150- AV150

Drift og vedligeholdelse:

Dørene er i princippet vedligeholdelsesfri. Der skal dog gøres opmærksom på, at visse beslåningsdele kan kræve vedligeholdelse. Her skal nævnes:

1. Køreskinnerne skal holdes rene for snavs og urenheder og nedfaldet bør regelmæssigt indfedtes meget let.
2. Kørehjulenes bolte og møtrikker efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt.
3. Efterse med jævne intervaller rustfri udvendigt- og indvendigt håndtag og tør over af hensyn til ydre påvirkninger. Dette gøres med en let syrefri olieklud. Skruer bør efterspændes. Håndtaget kræver normalt ingen smøring.
4. Tætningslisterne efterses med jævne intervaller og udskiftes, såfremt de har skader, så døren fortsat er tæt.
5. Efterse jævnligt om varmetråde i frostrumsdørene afgiver varme, så tætningslisterne ikke fryser fast.
6. Efterse kontravægt beslagets befæstelse i toppen af køreskinnen for at sikre, at den ikke har rystet sig løs.

Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISKE SKYDEDØRE

MV060- AV060

MV100- AV100

MV150- AV150

Automatiske døre:

1. Tandstangen efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt (**Bemærk: Tandstangen må ikke smøres**).
2. Motorkonsol med motor, tandhjul og bespændingsdele efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt.
3. Endestop efterses med jævne intervaller for slidtage og udskiftes om nødvendigt.

Justering:

1. Justering kan udføres jævnfør tegningerne for den enkelte dørtype.
2. DAN-doors montage-/serviceafdeling kan kontaktes på Tlf. 40909967.
3. Der kan laves en service og vedligeholdesaftale med DAN-doors.

Rengøring:

De typer rengøringsmidler, der i det følgende henvises til, skal opfylde de krav, som Teknologisk Institut har udarbejdet. Der kan indenfor fødevarerindustrien være krav om, at de anvendte rengøringsmidler skal være godkendt af veterinærdirektoratet. Denne godkendelse vil fremgå af etiketten med henvisning til et journalnummer. Datablad/leverandørbrugsanvisning bør altid læses inden arbejdet påbegyndes.

Drifts- & Vedligeholdelsesvejledning

MANUELLE OG AUTOMATISKE SKYDEDØRE

MV060- AV060

MV100- AV100

MV150- AV150

Plastisolbehandlede døre:

Egenskaber:	Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en jævn overflade og er let at holde ren.
Rengøringsmetoder:	Afvasning med universal- eller grundrengøringsmidler. Kalkbelægninger kan fjernes med kalkfjerner. Skyl grundigt af med vand.
Tåler ikke:	Stærke syrer og opløsningsmidler.

Rustfri ståldøre:

Egenskaber:	Tåler vand, svage syrer og alkalier. Har en glat overflade, og er let at holde ren.
Rengøringsmetoder:	Afvasning med universal- eller grundrengøringsmidler. Kalkbelægninger kan fjernes med kalkfjerner. Indgnides med hvid (blå) håndskurenylon. Skyl grundigt af med vand.
Tåler ikke:	Længere tids påvirkning af saltlage, klorbrinte, klorider, svovlsyre eller saltsyre. Se i øvrigt i bestandighedstabeller for stål kvalitet AISI 304.