

Handbok för drift och underhåll

MANUELLA OCH AUTOMATISKA BRANDDÖRRAR

MS0651B - MS0652B

AS0651B - AS0652B



Drift och underhåll:

Dörrarna är i princip underhållsfria. Det bör dock noteras att viss hårdvara kan kräva underhåll.

Observera:

1. Styrskenan måste hållas ren från smuts och föroreningar. Skruvarna och muttrarna på löphjulen ska kontrolleras med jämna mellanrum och dras åt vid behov.
2. Inspektera den nedre styrskenan och den nedre styrskenan med jämna mellanrum för att se till att de inte slits och att de är ordentligt i varandra.
3. Torka regelbundet av det rostfria yttre handtaget i rostfritt stål och det inre skalhandtaget för att upptäcka yttre påfrestningar. Detta görs med en lätt syrafri oljeduk. Skruvarna ska dras åt igen.
4. Tätningslisterna ska inspekteras regelbundet och bytas ut om de är skadade, så att dörren förblir tät.
5. Kontrollera regelbundet att värmekablarna i kylrumsdörrarna fortfarande avger värme så att tätningslisterna inte fryser.
6. Kontrollera monteringsfästet vid drivskenas bakre kant. Kontrollera att den inte har lossnat.
7. Kontrollera och smörj motvikter, tråd och trådhjul. Kontrollera att motviktssystemet fungerar.
8. Kontrollera att stötdämparen dämpas när dörren är stängd.
9. Kontrollera att ram- och dörrfalsarna går in fritt utan att skrapa mot varandra.
10. För mycket stora dörrar finns det utöver motvikten en liten motvikt vid den bakre kanten för att se till att den huvudsakliga motvikten inte stängs med för hög hastighet. Detta förhindras av en trådbroms som sitter i den lilla motviktslådan.

Handbok för drift och underhåll

MANUELLA OCH AUTOMATISKA BRANDDÖRRAR

MS0651B - MS0652B

AS0651B - AS0652B

Automatiska dörrar:

1. Kontrollera kuggstången med jämna mellanrum och dra åt vid behov (Obs: Smörj inte kuggstången).
2. Kontrollera med jämna mellanrum att motrullarna håller kugghjulet i förbindelse med motorns kuggjul. Justera och dra åt vid behov.
3. Kontrollera motorfästet med motor, växel och klämdelar med jämna mellanrum och dra åt vid behov.
4. Kontrollera regelbundet att ändstoppet inte slits och byt ut det vid behov.

Dörrar i plastisol:

Egenskaper:	Resistent mot vatten, svaga syror och alkalier. Den har en slät yta och är därför lätt att hålla ren.
Rengöringsmetoder:	Tvätt med allrengöringsmedel eller basiska rengöringsmedel. Kalkavlagringar kan avlägsnas med Kalkborttagare. Skölj noga med vatten.
Inte tolerant:	Starka syror och lösningsmedel.

Dörrar i rostfritt stål:

Egenskaper:	Resistent mot vatten, svaga syror och alkalier. Den har en slät yta och är lätt att hålla ren.
Rengöringsmetoder:	Tvätta med allrengöringsmedel eller basiska rengöringsmedel. Kalkavlagringar kan avlägsnas med Kalkborttagare. Applicera med vit (blå) handsköljnylon. Skölj noga med vatten.
Inte tolerant:	Långvarig exponering för saltlake, saltsyra, klorider, svavelsyra eller saltsyra. Se även motståndstabeller för stålqualität AISI 304.

Justering:

Justeringen kan utföras i enlighet med ritningarna för den enskilda dörrtypen.
DAN-doors installations-/serviceavdelning kan kontaktas på tel. 40909967.
Ett service- och underhållsavtal kan ingås med DAN-doors.

Rengöring:

De typer av rengöringsmedel som nämns nedan måste uppfylla de krav som fastställts av Danmarks tekniska institut.

Inom livsmedelsindustrin kan det finnas krav på att de rengöringsmedel som används ska vara godkända av veterinärmedicinska direktoratet. Godkännandet kommer att anges på etiketten med hänvisning till ett filnummer.

Databladet/leverantörsinstruktionerna ska alltid läsas innan arbetet påbörjas