

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

AUTOMATISK TERMOPORT

AT0022F & AT0022K

Drift og vedligeholdelse:

Der er ved udformning samt materialevalg specielt tilgodeset kravet om et minimum af vedligeholdelse. Dog bør følgende forskrift følges:

1. Ophængsbeslagets skruer og møtrikker efterses med jævne intervaller og spændes om nødvendigt.
2. Tandrem og tandremshjul må ikke smøres.
3. Køreskinner kan smøres med siliconefedt, hvis nødvendigt.
4. Motorkonsol med motor, tandhjul og bespændingsdele efterses med jævne intervaller og strammes om nødvendigt.
5. Endestop efterses med jævne intervaller for slidtage og udskiftes om nødvendigt. Modeller med pulsgiver kan genstartes ved at afbryde strømmen til porten i 30 sekunder.

Justering:

1. Justering kan udføres jævnfør beskrivelse for den enkelte dørtype.
2. DAN-doors montage/serviceafdeling kan rekvireres Tlf. 87938720-22.
3. Der kan laves en service- og vedligeholdelses aftale med DAN-doors a-s.

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

AUTOMATISK TERMOPORT

AT0022F & AT0022K

RENGØRING:

De typer rengøringsmidler, der i det følgende henvises til, skal opfylde de krav som Teknologisk Institut har udarbejdet.

Der kan indenfor fødevarerindustrien være krav om, at de anvendte rengøringsmidler skal være godkendt af veterinærdirektoratet.

Denne godkendelse vil fremgå af etiketten med henvisning til et journal nr.

Datablad/leverandørbrugsanvisning bør altid læses inden arbejdet påbegyndes.

Rengøringsmetoder: Afvaskning med universelle- eller grundrengøringsmidler. Skyl grundigt af med vand.

Tåler ikke: Stærke syrer og opløsningsmidler.